# Instrukcja obsługi P1890E/PL

2010-08



Bezprzewodowe narzędzie EC





Dalsze informacje o naszych produktach znajdą Państwo w Internecie na stronie http://www.apextoolgroup.com

# Informacje o niniejszej instrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja eksploatacji — oryginalna instrukja obsługi — skierowana jest do wszystkich osób pracujących z użyciem tego narzędzia, które nie wykonują jednak czynności dotyczących programowania.


#### Instrukcja eksploatacji

- dostarcza ważnych wskazówek z zakresu bezpiecznej i skutecznej pracy z narzędziem,
- opisuje działanie i obsługę bezprzewodowego narzędzia EC,
- służy jako podręcznik zawierający dane techniczne, okresy prac konserwacyjnych oraz zamówienia części zamiennych,
- dostarcza wskazówek dotyczących opcji.

Dodatkowe informacje dotyczące obsugi urządzenia 47BAs można znaleźć w następujących dokumentach:

- Podręcznik programowania systemu sterowania TMEC-200, nr P1934E
- Podręcznik programowania systemu sterowania TMEB-200, nr P1895E
- Podręcznik programowania systemu sterowania TMEB-COM, nr P1898E dla komputerów PC
- Podręcznik programowania systemu sterowania m-Pro-400S/SE
- Podręcznik programowania systemu sterowania mPro400GC
- Instrukcja obsługi modułu zasilający PM48, nr P1963E
- Instrukcja obsługi akumulatora 26 V 935377, nr P1970E
- Instrukcja obsługi akumulatora 44 V 936400PT, nr P2070BA
- Instrukcja obsługi ładowarki 26 V 935391, nr P1893E
- Instrukcja obsługi ładowarki 44 V 936491PT, nr P2069BA

#### Nomenklatura



2



#### Wyróżnienia w tekście:

17BP...B... występuje w tekście zastępczo dla wszystkich opisanych wersji bezprzewodowego

narzędzia EC.

EV występuje w tekście zastępczo dla wszystkich opisanych wersji zasilania: akumulator

lub moduł zasilający.

RF15.4 występuje zastępczo dla standardu IEEE 802.15.4

→ oznacza żądanie wykonania czynności.

oznacza wyliczenia.

kursywa oznacza w opisach oprogramowania pozycje menu, np. Diagnoza

<...> oznacza elementy, które muszą zostać wybrane, takie jak przyciski, klawisze lub pola

wyboru, np. <F5>

Courier oznacza nazwy ścieżek i plików, np. setup.exe

\ Ukośnik lewy między nazwami oznacza wybór pozycji z menu, np. file \ print

#### Wyróżnienia w ilustracjach:

oznacza ruch w jednym kierunku.

oznacza funkcję i siłę.

#### Zastrzeżenie:

Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, uzupełnień i udoskonaleń w dokumentacji i produkcie bez wcześniejszego powiadomienia. Niniejsza dokumentacja nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie w całości ani w części bez wyraźnego zezwolenia Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG. Odnosi się to również do przetwarzania na język naturalny, maszynowy, przenoszenia na nośniki danych w sposób elektroniczny, mechaniczny, optyczny oraz każdy inny.





# Spis treści

1	Bezpieczeństwo	7
1.1	Prezentacja wskazówek	7
1.2	Zasady bezpiecznej pracy	
1.3	Kwalifikacje personelu	
1.4 1.5	Osobiste wyposażenie ochronneUżytkowanie zgodne z przeznaczeniem	
1.6	Normy / standardy	
1.7	Hałas i wibracje	
2	Zakres dostawy, transport i składowanie	10
2.1	Zakres dostawy	10
2.2	Transport	
2.3	Składowanie	11
3	Opis produktu	11
3.1	Opis ogólny	11
3.2	Elementy obsługowe i funkcyjne	
4	Akcesoria	17
5	Przed uruchomieniem	18
5.1	Montaż uchwytu narzędzia	18
5.2	Warunki otoczenia	
5.3	Ładowanie akumulatora	
5.4	Wymiana końcówek nasadowych	18
6	Uruchomienie	19
6.1	Wkręcanie	19
6.2	Tryb pracy	19
7	Wyświetlacz LCD	21
7.1	Wskazanie wyników	21
7.2	Wskazanie stanu	
7.3	Menu obsługi	24
7.4	Systemowe komunikaty o błędach	35
8	Obsługa techniczna	39
8.1	Zasady czyszczenia	39

8.2 8.3	Plan konserwacjiSmary	
8.4	Demontaż przekładni	
9	Wykrywanie i usuwanie błędów	41
10	Części zamienne	49
10.1	Przekładnia	
10.2 10.3	Uchwyt na narzędzie (Option) Wykaz katalogowy osprzętu	
11	Dane techniczne	55
11.1	Wymiary	55
11.2 11.3	Wymiary uchwytu narzędzia (opcja) Dane wydajności	
11.4	Dane elektryczne	
12	Serwis	61
12.1	Przekalibrowanie	61
13	Utylizacja	61

# 1 Bezpieczeństwo

# 1.1 Prezentacja wskazówek

Wskazówki ostrzegawcze oznaczone są słowem ostrzegawczym oraz piktogramem:

- · Słowo ostrzegawcze opisuje stopień i prawdopodobieństwo wystąpienia danego zagrożenia.
- Piktogram opisuje rodzaj zagrożenia.

#### OSTRZE-ŻENIE!

Możliwość wystąpienia sytuacji niebezpiecznej dla zdrowia osób.



#### OSTROŻNIE!



Możliwość wystąpienia sytuacji **szkodliwej** dla zdrowia osób oraz powodującej szkody rzeczowe i zagrożenie dla środowiska naturalnego. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może prowadzić do obrażeń, szkód rzeczowych i zagrożenia dla środowiska naturalnego.



Produkt laserowy klasy 2

Skanery z laserem klasy 2 wykorzystują diodę laserową generującą wiązkę światła widzialnego o niskiej mocy, porównywalną z bardzo jasnym źródłem światła, np. słońcem.

Nie wpatrywać się w wiązkę lasera, gdy laser jest włączony.

Może to spowodować uszkodzenie wzroku.

#### WSKA-ZÓWKA

#### Informacje ogólne



obejmują porady, wskazówki i inne przydatne informacje. Nie zawierają jednak ostrzeżeń przed zagrożeniami.

# 1.2 Zasady bezpiecznej pracy

Należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami.

Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może skutkować porażeniem prądem, poparzeniem oraz poważnymi obrażeniami.



#### OSTROŻNIE! Stanowisko pracy



- → Zapewnić dostateczną ilość miejsca na stanowisku pracy.
- → Stanowisko pracy utrzymywać w czystości.

#### Bezpieczeństwo elektryczne

- → Urządzenie 17BP należy chronić przed wilgocią. Stosować tylko we wnętrzach (IP40).
- → Przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa umieszczonych na akumulatorze i ładowarce.
- → Urządzenie 17BP wolno zasilać wyłącznie za pomocą zasilacza Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG (moduł EV).

#### Bezpieczeństwo osób

- → Zwrócić uwagę na stabilne ustawienie maszyny. Zapewnić równowagę.
- → Przed uruchomieniem urządzenia 17BP należy zwrócić uwagę, czy zasilanie (układ EV) jest prawidłowo zamocowane.
- → Urządzenie 17BP należy mocno trzymać w dłoni należy liczyć się z chwilowymi, wysokimi momentami cofającymi.
- → Nie przenosić urządzenia 17BP trzymając palec na przycisku Start unikać niezamierzonego załączenia.
- → Nie otwierać akumulatorów. Kwas powoduje obrażenia.
- → Nie wolno wpatrywać się w wiązkę lasera, jeśli narzędzie posada wbudowany skaner kodu kreskowego.
- → Przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów lokalnych z zakresu bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.

#### Ostrożna praca i użytkowanie narzędzi do wkręcania

- → Końcówki wkrętarki sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń i pęknięć. Uszkodzone końcówki wkrętarki należy natychmiast wymienić.
- → Przed wymianą końcówek wkrętarki odłączyć urządzenie 17BP od modułu zasilającego (EV).
- → Stosować tylko końcówki wkrętarki przeznaczone do narzędzi wkręcających sterowanych maszynowo.
- → Zwracać uwagę na prawidłowe osadzenie końcówek wkrętarki.

# 1.3 Kwalifikacje personelu

Przed uruchomieniem urządzenia 17BP należy przeszkolić personel w zakresie obsługi. Naprawę urządzenia 17BP może wykonać tylko autoryzowany personel.

# 1.4 Osobiste wyposażenie ochronne



Podczas pracy

Nosić okulary ochronne zabezpieczające przed odpryskującymi odłamkami metalu.



Niebezpieczeństwo zranienia przez wciągniecie

- Nosić siatkę ochronną na włosy.
- Nosić ciasno przylegającą odzież.
- Nie nosić biżuterii.



# 1.5 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Narzędzie 17BP jest przeznaczone wyłącznie do dokręcania i odkręcania połączeń gwintowych. Komunikacja z systemem sterowania może odbywać się tylko poprzez następujące złącza:

Туру	Komunikacja
Wszystkie	Port interfejsu IrDA uchwytu na narzędzie nr kat. 935290
17BPR	RF868 MHz
17BPX	WLAN standard IEEE 802.11b
17BPZ	WPAN standard IEEE 802.15.4

- · Nie stosować w obszarach zagrożonych wybuchem.
- Nie otwierać i nie dokonywać zmian konstrukcyjnych.
- Użytkować tylko z akcesoriami dozwolonymi przez producenta (patrz 4 Akcesoria, strona 17).
- · Nie używać jako młotka lub do doginania.

# 1.6 Normy / standardy

Należy koniecznie przestrzegać przepisów i norm krajowych, państwowych i lokalnych.

## 1.6.1 Zgodność z przepisami FCC

Urządzenie spełnia wymagania zawarte w Części 15 przepisów amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności (FCC). Użytkowanie odbywa się pod następującymi dwoma warunkami: (1) urządzenie nie może powodować jakichkolwiek niedopuszczalnych zakłóceń, (2) urządzenie akceptuje zakłócenia, włącznie z zakłóceniami powodującymi niepożądaną pracę urządzenia.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały w wyraźny sposób dopuszczone przez placówkę dopuszczającą, mogą powodować zakaz użytkowania urządzenia.

## 1.6.2 Zgodność z przepisami kanadyjskimi

Użytkowanie odbywa się pod następującymi dwoma warunkami: (1) urządzenie nie może powodować jakichkolwiek niedopuszczalnych zakłóceń, (2) urządzenie akceptuje zakłócenia, włącznie z zakłóceniami powodującymi niepożądaną pracę urządzenia.

#### 1.6.3 EMC

Środowisko przemysłowe, EMC klasy A. Narzędzie spełnia następujące normy EMC: DIN EN 61000-6-4 Emisyjność DIN EN 61000-6-2 Odporność na zakłócenia

### 1.6.4 Transmisja danych

#### **WLAN**

EN 50371:2002 EN 301489-17 V1.2.1 EN 300328 V1.6.1

#### 868 MHz

EN 301489-3 V1.4.1

EN 50371:2002 EN 300220 V1.1.1

#### RF15.4

EN 50392 EN 300328 FCC część 15.247 / RSS-210

### 1.6.5 Skaner kodu kreskowego

- 21CFR1040.10 i 1040.11
   za wyjątkiem odchyłek według Laser Notice nr 50 z dnia 26 lipca 2001.
- EN60825-1:1994+ A1:2002 +A2:2001
- IEC60825-1:1993+A1:1997+A2:2001

# 1.7 Hałas i wibracje

Poziom ciśnienia akustycznego na biegu jałowym (bez obciążenia) zgodnie z normą DIN EN ISO 4871:1997-03 jest niższy niż 60dB/A.

Wartości wibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 20643:2005-03 są niższe niż 2,5 m/s.

# 2 Zakres dostawy, transport i składowanie

# 2.1 Zakres dostawy

Dostarczony wyrób sprawdzić pod względem uszkodzeń transportowych i zgodności z zakresem dostawy:

- 1 17BP
- 1 Folia do znakowania
- 1 Instrukcja obsługi
- 1 Deklaracja zgodności
- 1 Świadectwo kontroli czujnika pomiarowego

# 2.2 Transport

Narzędzie 17BP należy transportować i przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Opakowanie nadaje się do utylizacji.



#### 2.3 **Składowanie**

W przypadku krótkiego składowania oraz w celu ochrony przed uszkodzeniami

→ Umieścić 17BP w uchwycie narzędzia.

W przypadku składowania powyżej 100 godzin

→ Odłączyć akumulator od urządzenia 17BP. Akumulator rozładowywany jest przez układ elektroniczny wbudowany w narzędzie.

Przedmiot	Przedział czasowy	Temperatura składowania
Urządzenie 17BP bez zasilacza (EV)	brak danych	-25 °C do +40 °C

#### 3 **Opis produktu**


#### 3.1 Opis ogólny

- Wytrzymały silnik z rezolwerem bez szczotek Wyłączanie sterowane momentem obrotowym / kątem
- Wyświetlacz LCD ze wskazaniem statusu, momentu obrotowego oraz kata
- Zielona dioda OK oraz czerwona dioda NOK informuje o bieżącym wyniku dokręcania.
- Oświetlenie diodami LED umożliwiające szybkie znalezienie punktu dokręcania
- Bieg w prawo / w lewo
- Niski poziom wibracji
- Układy elektroniczne serwomechanizmu i mechanizmu dokręcającego są wbudowane w narzędzie
- Parametry dokręcania ustawiane za pośrednictwem systemu sterowania lub komputera PC
- Transmisja danych pomiędzy układem sterowania a narzędziem może nastąpić za pomocą następujących łącz
  - Podczerwień (IrDA) Parametry i wyniki skręcania są przesyłane do sterownika lub komputera PC przez proste odłożenie urządzenia 17BP do uchwytu na narzędzie.
  - 868 MHz
  - WLAN (IEEE 802.11b/g)
  - RF15.4 (IEEE 802.15.4)
- Zasilanie może odbywać się poprzez
  - Akumulator 26 V / 44 V
  - Moduł zasilający 48 V
- Podczerwień (IrDA)
- Narzędzia wyposażone są opcjonalnie w skaner do odczytu kodów liniowych 1D.
- Wbudowany sygnalizator dźwiękowy. Sygnał dźwiękowy aktywowany jest pod zeskanowaniu kodu kreskowego. Ponadto może zostać on aktywowany na zaprogramowany okres czasu po skręceniach NOK.



# 3.2 Elementy obsługowe i funkcyjne

W rozdziale tym opisane zostały elementy obsługowe i funkcyjne oraz ich zadania według kolejności numerów pozycji.



Poz.	Oznaczenie
<f1>, <f2></f2></f1>	Przyciski funkcyjne
2	Wskaźniki LED
3	Przycisk start
4	Przełącznik kierunku obrotu
5	Interfejs IrDA (podczerwień)
6	Ustawiony moment obrotowy – naklejana folia do znakowania
7	Diody LED do szybkiego namierzenia miejsca wkręcania
8	Zasilacz (EV); widok przedstawia akumulator 26 V
9	Wyświetlacz LCD wskazujący moment obrotowy, kąt oraz status
10	Skaner kodu kreskowego
11	Moduł komunikacji bezprzewodowej



# 3.2.1 Przyciski funkcyjne

#### Lewy przycisk funkcyjny <F1>

- · Potwierdzanie komunikatu o błędzie
- → Nacisnąć 1 raz.

Programowalny: w zależności od zaprogramowanego ustawienia, przez krótkie naciśnięcie mogą być wykonane różne operacje.

- · Wyjście z menu
- → Nacisnąć przez 2 sekundy

### Prawy przycisk funkcyjny <F2>

- · Aktywowanie menu
- → Nacisnąć aż na wyświetlaczu ukaże się Menu główne (dalsze informacje, patrz 7.3 Menu obsługi, strona 24).
- Wybór funkcji przy aktywowanym menu
- → Nacisnąć przez 2 sekundy. Te sam skutek osiąga się przez naciśnięcie przycisku start.

### 3.2.2 Wskaźniki LED

Wskaźniki LED sygnalizują dany tryb pracy oraz wynik ostatniego skręcania (patrz 6.2 Tryb pracy, strona 19):

Diody LED	Tryb pracy	Wynik po wkręcaniu
Świecenie ciągłe, Zielona	Aktywny	ОК
Świecenie ciągłe, Czerwona	Aktywny	NOK
Miganie, Zielona – niska częstotliwość	Tryb energooszczędny	
brak	Sleep	

#### Gdy w sterowniku wybrano taktowanie:

Miganie, Zielona – Wysoka częstotliwość	Aktywny / Ustawienie: Takty	Takty OK
Miganie, Czerwona	Aktywny / Ustawienie: Takty	Takty NOK

#### Aktualizacja programu

Podczas *Aktualizacji programu* właściwy proces programowania wskazywany jest przez szybkie miganie diody czerwony i zielonej z nieregularną częstotliwością.



**ZÓWKA** W tej fazie nie wolno przerywać procesu programowania przez odłączenie zasilacza.





### 3.2.3 Przycisk start

Przycisk Start, w zależności od ustawienia, ma 3 funkcje:

- Włącza oświetlenie diodami LED.
  - → Przycisk start wcisnąć do połowy i przytrzymać.
- Uruchamia silnik, gaśnie oświetlenie diodami LED.
  - → Przycisk start wcisnąć do końca.
- Aktywuje skaner kodu kreskowego tylko w typach serii.
  - → Przycisk start wcisnąć do końca.

### 3.2.4 Przełącznik kierunku obrotu

Przełącznik kierunku obrotu zmienia kierunek obrotu narzędzia 17BP:



Obrót w prawo - przykręcanie śrub

Wcisnąć przełącznik kierunku obrotu do oporu.

Przy włączonym przycisku start na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat Aktywny.



Obrót w lewo – odkręcanie śrub

Wcisnąć przełącznik kierunku obrotu do oporu.

Przy włączonym przycisku start na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat W lewo.

# 3.2.5 Port interfejsu IrDA

Za pośrednictwem złącza na podczerwień (IrDA) narzędzie 17BP komunikuje się przez uchwyt z systemem sterowania lub komputerem PC (TMEB-COM). W celu prawidłowego przesłania danych i zaprogramowania narzędzia 17BP, należy umieścić 17BP w uchwycie z portem interfejsu IrDA o nr kat. 935144 . Transmisja danych jest możliwa w trybach *Aktywny*, *Tryb energooszczędny* oraz *Stand-by*, jednak nie jest możliwa w trybie *Sleep* (patrz 6.2 Tryb pracy, strona 19).

#### WSKA-ZÓWKA



Jeśli transmisja danych zostanie przerwana, to narzędzie 17BP zgłasza na wyświetlaczu LCD *Błąd synch*. Umieścić ponownie 17BP w uchwycie na narzędzie. Zakończenie transmisji danych potwierdzane jest na wyświetlaczu przez *Rest 512*.

# 3.2.6 Interfejs bezprzewodowy

Oprócz interfejsu IrDA, narzędzia, w zależności od typu, są wyposażone w interfejs bezprzewodowy.

Тур	Komunikacja	wymagane urządzenie współpracujące
17BPR	RF868 MHz	Stacja bazowa, nr kat. 961300
17BPX	WLAN standard IEEE 802.11b	Punkt dostępu zgodny ze standardem IEEE 802.11b
17BPZ	WPAN standard IEEE 802.15.4	Stacja bazowa, nr kat. 961390



Narzędzie używa tego interfejsu bezprzewodowego do stałej komunikacji z systemem sterowania. Ten port interfejsu używany jest do transmisji parametrów oraz wyników skręcania. Transmisja danych jest możliwa w trybach Aktywny, Tryb energooszczędny oraz Stand-by, jednak nie jest możliwa w trybie Sleep (patrz 6.2 Tryb pracy, strona 19). Programowanie i konfigurowanie portu interfejsu bezprzewodowego opisane jest w instrukcji programowania systemu sterowania .


# WSKA-

**ZÓWKA** Po włączeniu narzędzia może upłynąć do 35 sekund zanim komunikacja będzie aktywna.



#### 3.2.7 Oznaczenie – ustawiony moment obrotowy

W celu oznaczenia narzędzia 17BP z ustawionym momentem obrotowym, należy użyć odpowiedniej folii do znakowania i nakleić ją po prawej i lewej stronie obok wyświetlacza LCD.



#### 3.2.8 Oświetlenie diodami LED

Oświetlenie diodami LED umożliwia szybkie odszukanie punktu dokręcania. Aktywacji można dokonać na 3 sposoby. Ustawienie następuje poprzez zdefiniowanie odpowiednich parametrów w sterowniku:

- naciśnięcie przycisku start do połowy (patrz 3.2.3 Przycisk start, strona 14).
- sterowanie czasowe od chwili startu
- możliwość dezaktywacji oświetlenia.

Zasięg oświetlenia diodami LED wynosi 500 mm.

#### 3.2.9 Zasilacz (EV)

Patrz instrukcja obsługi akumulatora / instrukcja obsługi modułu zasilania PM48

#### 3.2.10 Wyświetlacz LCD

Patrz 7 Wyświetlacz LCD, strona 21

## 3.2.11 Skaner kodu kreskowego

W narzędziach serii 17BP...S wbudowany skaner kodu kreskowego jest skanerem laserowym klasy 2 o długości fali 650 nm.

#### OSTROŻNIE!






Uszkodzenie wzroku przez wiązkę lasera klasy 2

- → Nie wpatrywać się w wiązkę lasera, gdy laser jest włączony.
- → Niezwłocznie naprawiać wszelkie uszkodzenia. Uszkodzenie elementów optycznych może spowodować promieniowanie laserowe.
- → Modyfikacje skanera kodu kreskowego oraz sposób postępowania, którego nie opisano w niniejszej instrukcji obsługi jest surowo zabroniony.
- → Uszkodzone urządzenia muszą być natychmiast wyłączone z eksploatacji.

#### WSKA-ZÓWKA

Utrzymywać okienko w czystości.





Odczyt	Sygnał dźwiękowy
Prawidłowy	trwający 50 ms
<ul><li>Błędny</li><li>Brak odczytu w przeciągu 3 sekund</li><li>Anulowanie przez zwolnienie przycisku Start</li></ul>	3 razy w krótkich odstępach czasu

W zależności od zaprogramowania parametrów sterownika wyróżnia się dwa tryby pracy:

#### Kod kreskowy jako zezwolenie na dalsze skręcenia

- → Nacisnąć przycisk start na narzędziu. Spowoduje to aktywację skanera kodu kreskowego. Prawidłowy odczyt potwierdzany jest sygnałem akustycznym.
- → Ponownie nacisnąć przycisk start na narzędziu. Spowoduje to uruchomienie skręcania.
  Jeśli konieczny jest ponowny odczyt kodu kreskowego należy postępować zgodnie z poniższym opisem.

### Kod kreskowy niekonieczny jako zezwolenie na dalsze skręcenia

- → W menu narzędzia Skaner wybrać Czyt.kod.pas.
- → Nacisnąć przycisk start na narzędziu. Spowoduje to aktywację skanera kodu kreskowego. Prawidłowy odczyt potwierdzany jest sygnałem akustycznym.
- → Ponownie nacisnąć przycisk start na narzędziu. Spowoduje to uruchomienie skręcania. Inna możliwość: lewemu przyciskowi funkcyjnemu <F1> na narzędziu przyporządkować funkcję Czyt.kod.pas.
- → Nacisnąć jeden raz lewy przycisk funkcyjny <F1> na narzędziu.
- → Ponownie nacisnąć przycisk start na narzędziu. Spowoduje to aktywację skanera kodu kreskowego. Ustawianie parametrów skanera kodów kreskowych jest opisane w instrukcji programowania sterownika.



# 4 Akcesoria

Cleco	Akumulator, litowo-jonowy, 26 V Nr kat. 935377	Vmax	Akumulator, litowo-jonowy, 44 V Nr kat. 936400
The same of the sa	Ładowarka, do akumulatorów litowo-jonowych 26 V (110 – 230 VAC) Nr kat. 935391 – 1-krotna Nr kat. 935302 – 4-krotna		Ładowarka, do akumulatorów litowo-jonowych 44 V (85 – 270 VAC) Nr kat. 936491PT – 1-krotna
((LV-WHIP) WHIP) BOTTO homeline	Power Modul PM48 Nr kat. 961350		
Ö	Kabel przejściówka Nr kat. 961341-030 – 3 m Nr kat. 961341-060 – 6 m Nr kat. 961341-080 – 8 m Nr kat. 961341-100 – 10 m		
	Kabel przedłużający Nr kat. 961342-030 – 3 m Nr kat. 961342-060 – 6 m Nr kat. 961342-080 – 8 m Nr kat. 961342-100 – 10 m		
	Z interfejsem IrDA S232Kabel połączeniowy R nr kat. 935144 Bez interfejsu IrDA S232Kabel połączeniowy R Nr kat. 935396		
	S232Kabel przedłużający R (IrDA) Nr katalogowy 935154 – 3 m (9.84") Nr katalogowy 935155 – 6 m (19.7") Nr katalogowy 935157 – 10 m (32.8")		
	Tuleja ochronna Nr kat. 941407 – pistolet Nr kat. 941410 – skaner		



# 5 Przed uruchomieniem

Narzędzie 17BP zostało wstępnie ustawione przez firmę Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG. Ustawienia odpowiedniego dla danego wkręcania powinien dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel przy użyciu systemu sterowania lub komputera PC. Więcej informacji na ten temat patrz podręcznik programowania sterownika.

# 5.1 Montaż uchwytu narzędzia

→ Uchwyt zamontować na stabilnym podłożu.

W przypadku uchwytu z portem interfejsu IrDA:

- → Stanowisko wybrać tak, aby uchwyt nie był narażony na bezpośrednie działanie obcych źródeł światła. Może to zakłócać transmisję danych.
- → Przewody przyłączeniowe poprowadzić tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla personelu (potknięcie).

### 5.2 Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia 0 °C do maks. +40 °C
Wilgotność powietrza 0 do 80 %, bez roszenia
Wysokość robocza do 1000 m nad punktem zerowym poziomu odnie-

sienia (NN)

### 5.3 Ładowanie akumulatora

Dostarczany akumulator jest naładowany tylko częściowo.

→ Przed pierwszym użyciem całkowicie naładować akumulator. Patrz instrukcja obsługi akumulatora.

# 5.4 Wymiana końcówek nasadowych




Abb. 5-1

Końcówki nasadowe (zalecenie GETA / APEX): połączenie uchwytu zgodne z normą DIN 3126 Typ E 6,3 (sześciokąt zewnętrzny L'").

# 6 Uruchomienie

# 6.1 Wkręcanie

Przed uruchomieniem urządzenia 17BP należy zwrócić uwagę, czy zasilanie (układ EV) jest prawidłowo zamocowane. Narzędzie 17BP jest teraz gotowe do pracy.

→ Nacisnąć i zwolnić przycisk Start: następuje wkręcanie, na wyświetlaczu LCD pojawia się wskazanie Gotowe.

Typy z transmisją bezprzewodową stale komunikują się z systemem sterowania. Narzędzie otrzymuje automatycznie parametry i po zakończeniu skręcania automatycznie przesyła do systemu sterowania wyniki skręcania. Programowanie i konfigurowanie portu interfejsu bezprzewodowego opisane jest w instrukcji programowania systemu sterowania .

Typy bez transmisji bezprzewodowej po wykonaniu skręcenia muszą zostać umieszczone w uchwycie na narzędzie. Wyniki skręcania są przesyłane i wyświetlane w systemie sterowania w pozycji menu *Podgląd procesu*.

# 6.2 Tryb pracy

Stany robocze zmieniają się w następującej kolejności. W zależności od wskazania, dostępne są różne funkcje:

Tryb pracy	Wyświetlacz LED	Wyświetlacz LCD	Działanie
Aktywny	Świecenie ciągłe: czerwone – skręcenie NOK zielone – skręcenie OK	Wł.	Skręcanie Transmisja danych

Po 1<sup>1)</sup> minucie spoczynku automatyczne przejście w:

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Tryb energoo- szczędny	Miganie, Zielona	Wył	Transmisja danych		
Po następnych 10 minutach automatyczne przejście na:					
Sleep	Wył	Wył	Nie można przesłać danych		
Ręczne przejście z <i>Sleep</i> na <i>Aktywny</i> : całkowicie wcisnąć przycisk start i przytrzymać wciśnięty przez ok. 1 sekundę. W celu ręcznego wyłączenia urządzenia 17BP ściągnąć zasilacz (EV).					

<sup>1)</sup> Wartości czasu są wartościami domyślnymi i można je programować w sterowniku.





# 7 Wyświetlacz LCD

Wskazania na wyświetlaczu LCD narzędzia dzielą się wskazanie wyników, wskazanie stanu, menu obsługi oraz systemowe komunikaty o błędach.

# 7.1 Wskazanie wyników

OK M12.00 W100 Wyświetlacz LCD obejmuje trzy wiersze sześciopozycyjne przeznaczone do wskazywania

stanu, momentu obrotowego i kąta. Wskazanie wyników aktualizowane jest po zakończeniu skręcenia.

#### Wiersz pierwszy - Wynik:

**OK** Wynik w porządku

NOK Wynik oznaczający nieprawidłowość

Off Błąd offset przetwornika momentu obrotowego

KAL Błąd kalibracji przetwornika momentu obrotowego

ENC Błąd przetwornika kąta

IP Przeciążenie elektryczne w układzie mocyIIT Żądana moc silnika jest zbyt wysoka

**TMAX** Przekroczony maksymalny czas skręcania

SA Przerwanie skręcania przez dezaktywowany sygnał startu

TS Sygnał czujnika głębokości był aktywny podczas uruchamiania lub

został wyłączony podczas dalszego przebiegu dokręcania (tylko seria 17BP)

MDMoment obrotowy za małyMD>Moment obrotowy za duży

WI< Kąt zbyt mały
WI> Kąt zbyt duży
Błąd Występujący błąd

Stan wyświetlany jest na zmianę z używanym Zastosowaniem.

Wiersz drugi – moment wyłączający w Nm:

M Moment wyłączający

Wiersz trzeci – kąt wyłączający w stopniach:

W Kąt wyłączający



Znak Y na górze po prawej sygnalizuje przerwanie połączenia danych do sterowania.

### 7.2 Wskazanie stanu

Wskazanie stanu dzieli się tryb »Standard« i »Takty«. »Standard« jest wybrany, jeśli tryb »Takty« nie jest aktywowany na sterowaniu

→ Patrz Programowanie rozszerzone\Takty). Wybór grupy produktów następuje w <Podglądzie procesu> lub poprzez wejścia wyboru grupy produktów.

Gotowa

Żadne inne komunikaty o stanie nie mają pierwszeństwa. Narzędzie jest gotowe do pracy.

Reszta 512 Liczba skręceń, która może być jeszcze wykonana do momentu zapełnienia pamięci wyników skręcania i konieczności przesłania tych wyników do sterowania.

Tryb awar *Tryb awaryjny* jest aktywny. Pokazuje, że tryb awaryjny jest aktywowany, a tym samym nie jest konieczne połączenie ze sterowaniem. Można wykonać maks. 512 skręceń.

Przeb gotow Synch Wszystkie sekwencje skręcania zostały wykonane.

→ Zsynchronizować narzędzie ze sterowaniem.

Brak Przeb Synch Nie nastąpiła inicjalizacja sekwencji skręcania.

→ Zsynchronizować narzędzie ze sterowaniem.

Param nie ustaw Nie ustawiono parametrów sekwencji skręcania.

→ W sterowaniu należy sprawdzić, czy dla wybranego zastosowania lub grupy dociągania wprowadzone zostały ustawienia narzędzia i zostało wykonane programowanie procesu.

GP zablok Synch Zastosowanie zablokowane.

→ Zsynchronizować narzędzie ze sterowaniem.

NOK blok Synch Aktywna blokada NOK.

Blokada NOK zaprogramowana została w sterowaniu.

- → Patrz Programowanie rozszerzone\Blokada NOK.
- → W zależności od zaprogramowania odblokować narzędzie przez wejście zewnętrzne Odblokowanie NOK lub przez bieg w lewo. W przypadku odblokowanie za pomocą wejścia zewnętrznego w menu Odblokowanie NOK należy ustawić wejście zewnętrzne i zsynchronizować ze sterowaniem.



Synch Blad Błąd w ostatniej synchronizacji danych ze sterowaniem.

→ Ponownie zsynchronizować narzędzie ze sterowaniem.

Narzed nie ustaw Narzędzie nie zostało jeszcze zsynchronizowane ze sterowaniem.

→ Zsynchronizować po raz pierwszy narzędzie ze sterowaniem.

Wejsci Zwoln brak Brak wejścia Zwolnienie narzedzia.

- → Ustawić wejście Zwolnienie narzędzia.
- → Zsynchronizować narzędzie ze sterowaniem.

Komunikat może pojawić się tylko wówczas, gdy aktywowane zostało ustawienie w menu Programowanie rozszerzone\Ustawienia systemowe\Zwolnienie zewnetrzne.

Brak kodu kresk W trakcie czasu Timeout nie rozpoznano kodu kreskowego lub odczytano nieważny kod. Wskazanie zmieni się na *Oczeku kodu kreskowego*.

→ Ponownie wczytać kod kreskowy.

#### Dodatkowe komunikaty w trybie »Takty«

N.poz1 z 3 Pow.0 Pierwszy wiersz: pozycja, która ma być skręcana jako następna.

Drugi wiersz: ilość pozycji.

Trzeci wiersz: ilość powtórzeń na tej pozycji w przypadku skręcenia NOK.

Takty brak wynik Takty zostały anulowane bez wyniku ogólnego.

Nie wszystkie takty grupy dociągania zostały ustawione.

→ W sterowaniu należy sprawdzić, czy dla wybranego zastosowania lub grupy dociągania wprowadzone zostały ustawienia narzędzia i zostało wykonane programowanie procesu.

Takty OK Wynik Takty OK

Takty NOK Wynik Takty NOK

Takty zablok Synch Takty zablokowane.

→ Zsynchronizować narzędzie ze sterowaniem.

# 7.3 Menu obsługi

### 7.3.1 Uwagi ogólne

Menu obsługi wyświetlane na narzędziu składa się z menu głównego oraz podmenu. Nawigację po menu umożliwiają dwa przyciski funkcyjne zlokalizowane pod wyświetlaczem LCD. W poniższym opisie symbol <F1> oznacza lewy przycisk funkcyjny natomiast <F2> oznacza prawy przycisk funkcyjny. Menu aktywowane jest poprzez naciśnięcie prawego przycisku funkcyjnego <F2>. Menu mogą być zablokowane poprzez skonfigurowanie odpowiednich parametrów w systemie sterowania.


Funkcje podstawowe:

- → <F2>: Aktywacja menu głównego.
- → <F1>: Przejście do poprzedniego elementu menu
- → <F2>: Przejście do następnego elementu menu
- → Naciśnięcie <F1> przez ponad 2 sekundy: następuje przejście do następnego wyższego poziomu menu. Jeśli aktywne jest menu główne, to następuje przejście do trybu produkcji.
- → Naciśnięcie przycisku start lub <F2> przez ponad 2 sekundy: następuje aktywacja zaznaczonego elementu lub wykonanie zaznaczonej operacji. Operacje, które uruchamiają narzędzie mogą być wykonane tylko przez naciśnięcie przycisku start.
- → Jeśli menu jest aktywne nie są możliwe skręcenia.
- → Każde podmenu posiada wpis Powrót.



Aktywuje menu główne.

### **7.3.2** Budowa



	RF15.4 / IEEE802.15.4
	Kanał
	Identyfikator PAN
	ID narzędzia
	Moc
	Szyfrowanie
	Numer seryjny modułu bezprzewodowego
:	Wersja sprzętowa modułu bezprzewodowego
17BPZ.	Sygnał RSSI
17E	Powrót

# 7.3.3 Menu główne

>Głów. Zarządzanie Zarządzanie – ogólne elementy takie jak Data/godzina, Licznik skręceń ...

>Głów. Diagnoza Diagnoza – funkcje do diagnozowania narzędzia.

>Głów. Ustaw poz. Pozycja – wybór następnej pozycji, która ma być użyta.

>Głów. Skaner *Skaner* – kasowanie wcześniej odczytanego kodu kreskowego i aktywacja nowego cyklu odczytu.

>Głów. sieć WLAN Ustawienia RF – wyświetlenie używanych ustawień transmisji bezprzewodowej.



# 7.3.4 Podmenu Zarządzanie

Czas 07:47 30.09

#### Data/Godzina

Wskazanie czasu systemowego narzędzia.

Format czasu systemowego można ustawić na amerykański oraz europejski.

→ Patrz również ustawianie czasu systemowego w sterowaniu w menu Zarz¹dzanie\Data\Godzina.

Liczn 99 XXXXXX

#### Licznik skręceń

Przez cały czas użytkowania narzędzia po każdym skręcaniu zwiększana jest wartość licznika skręceń.

→ Patrz Sterowanie w menu Diagnoza\Narzêdzie\Pamiêæ narzêdzia.

S/N 000000 245

#### Numer seryjny

Wskazanie numeru seryjnego narzędzia.

→ Patrz numer seryjny w sterowniku w menu Narzêdzie lub Diagnoza\Narzêdzie\Pamiêæ narzêdzia.

Wers. V1.00. 00

#### Wersja oprogramowania systemu sterowania

Wskazanie zainstalowanej wersji oprogramowania.

Serwo V:T108 N00015

#### Wersja oprogramowania serwo

Wskazanie zainstalowanej wersji oprogramowania.

#### **WSKAZÓW**

KΔ

Tryb awaryjny można aktywować tylko wówczas, gdy został on wcześniej aktywowany przy sterowaniu.



→ Patrz Programowanie rozszerzone\Ustawienia systemowe aktywacja trybu awaryjnego.

Tryb awar zablok Tryb awaryjny zablokowany.

→ Patrz Programowanie rozszerzone\Ustawienia systemowe\Aktywuj dzia³ania awaryjne.

Tryb awar wyl Tryb awaryjny wyłączony.

Jeśli tryb awaryjny został odblokowany w sterowaniu,

patrz Programowanie rozszerzone\Ustawienia
systemowe\Aktywuj działania awaryjne

to tryb awaryjny można włączyć i wyłączyć za pomocą przycisku start narzędzia lub poprzez naciśnięcie przez 2 sekundy przycisku <F2>. Tryb awaryjny dezaktywuje się automatycznie po połączeniu się narzędzia ze sterowaniem.



Tryb awaryjny włączony.

Jeśli jest aktywowany tryb awaryjny i dezaktywowane *Takty*, to używane są parametry skręcania ostatnio wybranego Zastosowania. W przypadku trybu *Takty* używane są wszystkie takty z odpowiednimi parametrami ostatnio wybranej grupy dociągania. W pamięci narzędzia zapisywanych jest maks. 512 wyników skręcania. Jeśli w trybie awaryjnym wykonanych zostanie więcej skręceń, po osiągnięciu liczby 512 najstarszy wynik skręcania jest tracony.

Strat. awar. aktyw Tryb awaryjny jest aktywny. Jest to sygnalizowane podczas skręcania.

### 7.3.5 Podmenu Diagnoza

# Kal OK K 1.11 O 0.00

#### Kalibracja Mobr

Funkcja testowa – przeprowadzana jest cyklicznie ta sama kalibracja, co bezpośrednio przed rozpoczęciem skręcania. W tym celu narzędzie musi być pozbawione napięcia! Pierwszy wiersz: Test kalibracji i stan.

Drugi wiersz: Napięcie kalibracji mom.obr.

Trzeci wiersz: Napięcie niezrównoważenia. Wartości napięcia podawane są w woltach. Jeśli wartość znajduje się poza tolerancją, wyświetla się odpowiedni błąd.

Wartość	Wartość nominalna	Tolerancja
Napięcie kalibracji m.obr.:	1,102 V	± 58 mV
Napięcie niezrównoważenia	0 V	± 45 mV

### Moment M 5.57 M 8.23

#### **Pomiar Mobr**

Funkcja testowa – po naciśnięciu przycisku start przeprowadzana jest ta sama kalibracja, co bezpośrednio przed rozpoczęciem skręcania. W tym celu narzędzie musi być pozbawione napięcia!

Następnie narzędzie rozpoczyna pracę z prędkością obrotową równą "0". Moment obrotowy jest stale mierzony i wskazywany do chwili zwolnienia przycisku start.

Drugi wiersz: wartość chwilowa, wskazuje aktualny moment obrotowy.

Trzeci wiersz: wartość szczytowa, najwyższa wartość od chwili naciśnięcia przycisku start.

Kat W360 OK

#### Czujnik położenia kątowego

Po naciśnięciu przycisku start narzędzie uruchamiane jest z prędkością obrotową równą 30% jej maksymalnej wartości. Po jednym obrocie elementu wyjściowego (kąt zadany 360°), zmierzonym przez rezolwer, narzędzie zostaje zatrzymane. Podczas na stałe ustawionego czasu wybiegu 200 ms rejestrowane są ewentualne dalsze impulsy kąta. Wynik ogólny wskazywany jest jako Kat rzeczywisty. Wyświetlenie oceny i komunikatu OK następuje, gdy test nie zostanie przerwany przez kryterium kontrolne i wynik ogólny jest wyższy lub równy 360 stopni. Funkcję kryteriów kontrolnych pełnią moment obrotowy oraz czas kontroli.

Jeśli moment obrotowy przekroczy 15% wartości kalibracji (także w trakcie czasu wybiegu), lub upłynie czas kontroli równy 4 sekundy, test przerywany jest z oceną *Mom.obr.* lub *TMAX*. Muszą Państwo jednak sami skontrolować, czy element wyjściowy obrócił się o wyświetloną wartość (np. wprowadzić oznaczenie). Jeśli osiągnięty kąt elementu wyjściowego nie zgadza się z wyświetloną wartością, to albo wprowadzono błędy współczynnik kąta albo uszkodzony jest rezolwer.



Nap. V26.40 U19.00

#### Napiecia

Drugi wiersz: aktualne napięcie baterii. Dla zastosowań z dużymi prędkościami napięcie to jest kontrolowane w sposób ciągły. W przypadku przekroczenia dolnej granicy napięcia na narzędziu wyświetlane jest ostrzeżenie.

Trzeci wiersz: wartość zaprogramowana.

Może być ona zmieniona za pomocą sterowania (w menu Narzêdzie).

Predk O/m466 M 0.02

#### Prędkość obrotowa

Po naciśnięciu przycisku start narzędzie uruchamiane jest z maksymalną prędkością obrotową.

Drugi wiersz: aktualna prędkość obrotowa członu wyjściowego.

Trzeci wiersz: aktualny moment obrotowy.

Pomiar prędkości obrotowej wykonywany jest w oparciu o informację dotyczącą kąta z rezolwera. Po zwolnieniu przycisku start narzędzie zatrzyma się. Ze względów bezpieczeństwa odbywa się kontrola momentu obrotowego przez czujnik narzędzia. Pomiar prędkości obrotowej zostaje przerwany w chwili, gdy przekroczy ona 15% swojej wartości kalibracji.

# 7.3.6 Podmenu Ustawienie pozycji – tylko przy aktywowanych Taktach

>Poz. Nast. poz. Wybór pozycji, która ma być użyta jako następna.

Nast. poz. 2/6 Pozycja może zostać pominięta.

Za pomocą tych przycisków funkcyjnych można wybrać pozycję, która ma być użyta jako następna:

- → <F1>: aktywowanie poprzedniej pozycji.
- → <F2>: aktywowanie następnej pozycji.
- → Naciśnięcie przycisku start lub <F2> przez ponad 2 sekundy: wybór zostaje zaakceptowany i zostaje wyświetlony następny element menu.
- → Naciśnięcie przycisku <F1> przez ponad 2 sekundy: wybór zostaje odrzucony i następuje wyjście z menu.

>Poz. Anuluj poz. Zresetowanie taktów do pozycji 1. Pracownik może anulować takty.

# 7.3.7 Podmenu Skaner – tylko dla typów serii 17BP...S

>Skan. Skanuj kodpas *Skaner* – kasowanie wcześniej odczytanego kodu kreskowego i aktywacja nowego cyklu odczytu.

→ Nacisnąć przycisk start lub <F2> przez ponad 2 sekundy.

# 7.3.8 Podmenu Transmisja bezprzewodowa WLAN – tylko w typach serii 17BP

W podmenu Transmisja bezprzewodowa WLAN wyświetlane są używane ustawienia. Jeśli nie zostaną wykonane operacje, to po 60 sekundach nastąpi automatyczne wyjście z menu. Programowanie ustawień RF dla transmisji danych WLAN opisane jest w podręczniku programowania sterowania.

Versio #27173 Dec 1 Informacja o zainstalowanej wersji oprogramowania modułu komunikacji bezprzewodowej (RF).

MAC 00302e e162f8 Informacja o adresie MAC

IP 010 .122.0 77.110 Informacja o adresie IP

Sub255 .255.2 40.0 Informacja o podsieci

Gat010 122.0 61.001 Informacja o bramce

SSID CPT Informacja o SSID. Wyświetlanych jest maksymalnie 12 pierwszych znaków.

N: 34 S: -60 Gdy przycisk start jest naciśnięty wyświetlane są aktualne sygnały komunikacji bezprzewodowej.

17BP:

N = natężenie sygnału (%)

S = natężenie sygnału (dBm)



# 7.3.9 Podmenu Transmisja bezprzewodowa 868 MHz – tylko w typach serii 17BP

W podmenu Transmisja bezprzewodowa 868 MHz wyświetlane są używane ustawienia. Jeśli nie zostaną wykonane operacje, to po 60 sekundach nastąpi automatyczne wyjście z menu.

Programowanie ustawień RF opisane jest w podręczniku programowania sterowania.

Versio B868 MC-tin Informacja o zainstalowanej wersji oprogramowania modułu komunikacji bezprzewodowej (RF).

# Kanał

1/3

Informacja i ustawienie używanego kanału komunikacji bezprzewodowej. Używając 868 MHz można wybrać kanał 1 – 3.

- → <F1>: aktywacja niższego kanału.
- → <F2>: aktywacja wyższego kanału.
- → Naciśnięcie przycisku start lub <F2> przez ponad 2 sekundy: wybór zostaje zaakceptowany i zostaje wyświetlony następny element menu.
- → Naciśnięcie przycisku <F1> przez ponad 2 sekundy: wybór zostaje odrzucony i następuje wyjście z menu.

#### WSKA-ZÓWKA

Kanał musi się zgadzać z ustawionym kanałem stacji bazowej.



Określa identyfikację sieci. Pod jednym ID sieci może pracować maksymalnie 4 narzędzia.

ID sieci 1/16

- → <F1>: aktywacja niższego ID sieci.
- → <F2>: aktywacja wyższego ID sieci.
- → Naciśnięcie przycisku start lub <F2> przez ponad 2 sekundy: zaakceptowanie wyboru i wyświetlenie następnego elementu menu.
- → Naciśnięcie przycisku <F1> przez ponad 2 sekundy: odrzucenie wyboru i wyjście z menu.

#### WSKA-ZÓWKA

ID musi się zgadzać z ustawionym ID sieci stacji bazowej.



Informacja o ID narzędzia i możliwość dokonania ustawienia.
Można wybrać ID 1 – 4.

- → <F1>: aktywacja niższego ID.
- → <F2>: aktywacja wyższego ID.
- → Naciśnięcie przycisku start lub <F2> przez ponad 2 sekundy: zaakceptowanie wyboru i wyświetlenie następnego elementu menu.
- → Naciśnięcie przycisku <F1> przez ponad 2 sekundy: odrzucenie wyboru i wyjście z menu.



WSKA-ZÓWKA

Każdy z ID narzędzia może być używany tylko jeden raz na stację bazową.



Мос

25 mW

Informacja o mocy nadawczej i możliwość dokonania ustawienia.

- → <F1>: aktywacja niższej mocy nadawczej.
- → <F2>: aktywacja wyższej mocy nadawczej.
- → Naciśnięcie przycisku start lub <F2> przez ponad 2 sekundy: zaakceptowanie wyboru i wyświetlenie następnego elementu menu.
- → Naciśnięcie przycisku <F1> przez ponad 2 sekundy: odrzucenie wyboru i wyjście z menu.

Dla 868 MHz maksymalna moc nadawcza zależy od wybranego kanału. Jeśli wybrany jest kanał 1, to jako moc nadawczą można wybrać 1, 5, 10, 25 mW. Jeśli wybrany jest kanał 2 lub 3, jako moc nadawczą można wybrać 1 lub 5 mW.

- → Naciśnięcie przycisku start lub <F2> przez ponad 2 sekundy: zaakceptowanie wyboru i wyświetlenie następnego elementu menu.
- → Naciśnięcie przycisku <F1> przez ponad 2 sekundy: odrzucenie wyboru i wyjście z menu.

# 7.3.10 Podmenu Transmisja bezprzewodowa RF15.4 tylko w typach serii 17BP

W podmenu Transmisja bezprzewodowa RF15.4 wyświetlane są używane ustawienia. Jeśli nie zostaną wykonane operacje, to po 60 sekundach nastąpi automatyczne wyjście z menu. Programowanie ustawień RF opisane jest w podręczniku programowania sterowania.

Kanał RF15.4 Informacja i ustawienie używanego kanału komunikacji bezprzewodowej. Kanały 11 – 26 wg IEEE802.15.4 są dostępne do wyboru (pasmo 2,4 GHz).

Kanał

21

Informacja i ustawienie używanego kanału komunikacji bezprzewodowej.

- → Przycisk Start>: wyświetlanie kanału (domyślnie: 21).
- → <F1>: aktywacja niższego kanału.
- → <F2>: aktywacja wyższego kanału.
- → Naciśnięcie przycisku start lub <F2> przez ponad 2 sekundy: zaakceptowanie wyboru i wyświetlenie następnego elementu menu.
- → Naciśnięcie przycisku <F1> przez ponad 2 sekundy: wybór zostaje odrzucony i następuje wyjście z menu.

WSKA-ZÓWKA

Kanał musi się zgadzać z ustawionym kanałem stacji bazowej.





#### RF15.4 PAN

Określa identyfikację sieci. Pod jednym identyfikatorem PAN mogą pracować maksymalnie 4 narzędzia.

→ Przycisk Start>: wyświetlanie identyfikatora PAN (domyślnie: C007).

# PAN

1234

Identyfikator PAN składa się z 4 znaków w kodzie szesnastkowym. Można więc przydzielić maksymalnie 65 534 różnych identyfikatorów PAN. Pod zmienianym znakiem miga kursor:

- → <F1>: niższy znak
- → <F2>: wyższy znak.
- → Naciśnięcie przycisku Start: wybór zostaje zatwierdzony, a kursor przechodzi do następnego znaku.
- → Naciśnięcie przycisku <F1> przez ponad 2 sekundy: odrzucenie wyboru i wyjście z menu.
- → Naciśnięcie przycisku <F2> przez ponad 2 sekundy: następuje zatwierdzenie wyboru i wyjście z pola edycji.

Po zatwierdzeniu wszystkich 4 znaków następuje wyjście z pola edycji.

### WSKA-ZÓWKA

Identyfikator PAN musi być zgodny z ustawionym identyfikatorem PAN stacji bazowej.



RF15.4 ID narz. Informacja o ID narzędzia i możliwość dokonania ustawienia. Można wybrać ID 1 – 4.

- → Przycisk Start>: wyświetlanie identyfikatora narzędzia (domyślny: 1).
- → <F1>: aktywacja niższego ID.
- → <F2>: aktywacja wyższego ID.
- → Naciśnięcie przycisku start lub <F2> przez ponad 2 sekundy: zaakceptowanie wyboru i wyświetlenie następnego elementu menu.
- → Naciśnięcie przycisku <F1> przez ponad 2 sekundy: odrzucenie wyboru i wyjście z menu.

### WSKA-ZÓWKA

Każdy z ID narzędzia może być używany tylko jeden raz na stację bazową.



RF15.4 Moc Informacja o mocy nadawczej i możliwość dokonania ustawienia. Moc nadawczą można regulować 5-stopniowo.



Informacja o mocy nadawczej i możliwość dokonania ustawienia.

- Przycisk Start>: graficzne wskazanie mocy nadawczej (domyślnie: maksymalna).
- → <F1>: aktywacja niższej mocy nadawczej.
- → <F2>: aktywacja wyższej mocy nadawczej.
- → Naciśnięcie przycisku start lub <F2> przez ponad 2 sekundy: zaakceptowanie wyboru i wyświetlenie następnego elementu menu.
- → Naciśnięcie przycisku <F1> przez ponad 2 sekundy: odrzucenie wyboru i wyjście z menu.

Wyświetlacz	Moc nadawcza dBm	Moc nadawcza mW
	0	1
	-2	0,63
	-4	0,40
	-6	0,25
	-10	0,10

RF15.4 AES Wskazanie szyfrowania przesyłanych danych.

AES = Advanced Encryption Standard, długość klucza = 128 bitów.



Wł.

Do wyboru są ustawienia Wł. i Wył..

- → Przycisk Start>: wyświetlanie szyfrowania (domyślnie: wyłączone).
- → <F1>: uaktywnienie ustawienia Wł..
- → Naciśnięcie przycisku start lub <F2> przez ponad 2 sekundy: zaakceptowanie wyboru i wyświetlenie następnego elementu menu.
- → Naciśnięcie przycisku <F1> przez ponad 2 sekundy: odrzucenie wyboru i wyjście z menu.

WSKA-ZÓWKA

Ustawienie Wł. / Wył. musi być zgodne z ustawionym identyfikatorem PAN stacji bazowej.



S:0013 A20××× ××××× Wskazanie numeru seryjnego modułu bezprzewodowego.



Wers. 10A5 1707 Wskazanie wersji oprogramowania układowego i wersji sprzętowej modułu RF15.4.

Sygnał RF15.4 Wskazanie bieżącej wartości RSSI.

RSSI = Received Signal Strength Indication, wskaźnik natężenia odbieranego pola w systemach komunikacji bezprzewodowej.

Im wartość RSSI jest bardziej ujemna, tym gorsze natężenie sygnału.

Zakres wartości: 0 (bardzo dobrze) do -100 (brak odbioru).

Jeśli narzędzie znajduje się bezpośrednio w pobliżu stacji bazowej i została ustawiona maksymalna moc nadawcza, wówczas wartość RSSI powinna wynosić pomiędzy -30 a -55. Aby transmisja danych była niezakłócona, wartość RSSI nie powinna wynosić poniżej -85

# 7.4 Systemowe komunikaty o błędach

#### WSKA-ZÓWKA



W razie wystąpienia błędu skręcanie jest zatrzymywane do chwili, aż nie zostanie on potwierdzony w narzędziu za pomocą lewego przycisku funkcyjnego. W przypadku poważnych błędów sprzętowych także po potwierdzeniu nie następuje zwolnienie narzędzia i należy zwrócić się do producenta w celu wykonania naprawy.

Serwo Błąd Inic Błąd inicjalizacji modułu serwo narzędzia.

- → Wyjąć i włożyć akumulator. Jeśli to nie pomoże:
- → W celu naprawy, przesłać narzędzie do Sales & Service Centers.

Serwo Błąd PWM Nieprawidłowa wartość zadana prędkości obrotowej z karty pomiarów do serwo.

- → Wyjąć i włożyć akumulator. Jeśli to nie pomoże:
- → W celu naprawy, przesłać narzędzie do Sales & Service Centers.

Serwo Błąd IIT Nadmierna eksploatacja narzędzia.

- → Wyłączyć narzędzie na jakiś czas i odczekać, aż ostygnie.
- → Wydłużyć czas cyklu, zmniejszyć czas wkręcania lub moment obrotowy.

Serwo Błąd IOFF Czujnik prądu modułu serwo rozpoznał błąd offsetowy prądu.

→ W celu naprawy, przesłać narzędzie do Sales & Service Centers.

Serwo Blad inne Zbiorcza usterka sprzętowa modułu serwo.

→ W celu naprawy, przesłać narzędzie do Sales & Service Centers.

Serwo Błąd IP Przekroczono maksymalny prąd silnika.

Ewentualnie nastąpiło zwarcie.

→ W celu naprawy, przesłać narzędzie do Sales & Service Centers.

Serwo Błąd temp > Moduł serwo rozgrzał się do niedopuszczalnej temperatury.

- → Wyłączyć narzędzie na jakiś czas i odczekać, aż ostygnie.
- → Wydłużyć czas cyklu, zmniejszyć czas wkręcania lub moment obrotowy.

Serwo Błąd tempS> Silnik narzędzia rozgrzał się do niedopuszczalnej temperatury.

- → Wyłączyć narzędzie na jakiś czas i odczekać, aż silnik ostygnie.
- → Wydłużyć czas cyklu, zmniejszyć czas wkręcania lub moment obrotowy.

Serwo Błąd napiec Napięcie robocze nie należy do odpowiedniego zakresu.

- → Wymienić baterię. Jeśli to nie pomoże:
- → W celu naprawy, przesłać narzędzie do Sales & Service Centers.

Serwo Błąd prąd> Wartość prąd stopnia wyjściowego modułu serwo jest zbyt wysoka. Ewentualnie nastąpiło zwarcie.

→ W celu naprawy, przesłać narzędzie do Sales & Service Centers.

Serwo Błąd kat Czujnik kąta przesyła nieprawidłowe sygnały do wzmacniacza modułu serwo.

→ W celu naprawy, przesłać narzędzie do Sales & Service Centers.

Nisk napiec Uwaga Ostrzeżenie o niskim stanie napięcia akumulatora

→ Naładować akumulator lub zamienić na naładowany.

Serwo Y Błąd Inne80 Oprogramowanie sprzętowe serwomechanizmu jest niekompatybilne z oprogramowaniem kart pomiarowych.

→ Zaktualizować oprogramowanie sprzętowe serwomechanizmu.

Narz Błąd liczn Nie można dokonać odczytu lub zapisu licznika skręceń.

→ Przesłać narzędzie w celu naprawy do producenta.

Narz Błąd ident Nie można odczytać pamięci narzędzia.

→ Przesłać narzędzie w celu naprawy do producenta.



Narz Błąd Start Dwustopniowy przycisk start uszkodzony.

→ Przesłać narzędzie w celu naprawy do producenta.

Odbior ref.U. Błąd Błąd odbiornika napięcia referencyjnego

→ Przesłać narzędzie w celu naprawy do producenta.

Odbior kal Błąd Błąd odbiornika napięcia kalibracyjnego

W momencie wykonywania kalibracji narzędzie nie było pozbawione napięcia.

- → Pozbawić narzędzie napięcia i spróbować ponownie. Jeśli to nie pomoże:
- → W celu naprawy, przesłać narzędzie do Sales & Service Centers.

Odbior off Błąd Błąd odbiornika napięcia offsetowego

W momencie wykonywania kalibracji narzędzie nie było pozbawione napięcia.

- → Pozbawić narzędzie napięcia i spróbować ponownie. Jeśli to nie pomoże:
- → W celu naprawy, przesłać narzędzie do Sales & Service Centers.

Niezna blad Ogólna usterka zbiorcza

W celu naprawy, przesłać narzędzie do Sales & Service Centers.

Bateri rozład -> wył

Rozładowany akumulator.

→ Wymienić akumulator.

Brak wyniku Nie osiągnięto momentu oceny skręcania.

→ Powtórzyć aktualne skręcenie.

## 8 Obsługa techniczna

## 8.1 Zasady czyszczenia

W przypadku narzędzi z wbudowanym skanerem kodu kreskowego okno skanera nie może być zanieczyszczone.

→ Należy je czyścić regularnie oraz natychmiast w razie zabrudzenia, używając do tego celu zwilżonej ściereczki i ogólnie dostępnego w sprzedaży płynu do mycia szyb. Do czyszczenia nie wolno używać acetonu. Przy zabrudzonym okienku kod kreskowy nie zostanie odczytany.

## 8.2 Plan konserwacji

Prace naprawcze mogą być wykonywane wyłącznie przez personel autoryzowany przez firmę Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG. Regularna konserwacja zmniejsza ilość usterek w pracy, koszty napraw i czasy przestojów. Oprócz poniższego planu konserwacji należy wprowadzić program konserwacji zgodny z zasadami bezpieczeństwa, uwzględniający lokalne przepisy z zakresu napraw i konserwacji we wszystkich fazach eksploatacji narzędzia.

#### OSTROŻNIE!



Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń przez przypadkowe uruchomienie – przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych odłączyć narzędzie 17BP...B... od zasilacza (EV).

Po każdych cykli skręcania <sup>1)</sup> )	Postępowanie
100 000	→ Sprawdzić, czy nie jest poluzowana przystawka akumulatora, skaner i przystawka złącza radiowego.
	→ Sprawdzić, czy nie jest uszkodzone narzędzie i zasilacz (EV).
	→ Sprawdzić, czy okno skanera jest przezroczyste
	→ Sprawdzić styki zasilacza (EV) pod kątem czystości
	→ Sprawdzić styki ładowarki pod kątem czystości
	→ Sprawdzić szczelność przekładni i głowicy kątowej
500.000	→ Oczyścić elementy przekładni środkiem odtłuszczającym i nasmarować na nowo, patrz 10.1 Przekładnia, strona 50 Elementy przekładni sprawdzić pod względem zużycia i w razie potrzeby wymienić.
	→ Sprawdzić zużycie prowadnicy zasilacza (EV), mechanizmu zamykają- cego oraz styków, w razie potrzeby wymienić.
1 mln.	→ Zalecenie: przekalibrować narzędzie, patrz 12.1 Przekalibrowanie, strona 61.
2,5 mln.	→ Remont kapitalny. Narzędzie przesłać do Sales & Service Centers.

<sup>1)</sup> Ilość cykli skręcania, patrz licznik skręceń w rozdziale 7.3.4 Podmenu Zarządzanie, strona 27



## 8.3 Smary

Do niezawodnego działania i długiej żywotności narzędzia niezbędne jest stosowanie właściwego rodzaju smaru, zgodnie z tabelą.

### Typy smarów zgodnie z DIN51502 /ISO3498


Nr katalo- gowy	Jedn. opak. [ kg ]	DIN 51502	ARAL	BP	elf	Mobil <sup>*</sup>	KLUBER LUBRICATION	SHELL	Nye Lubricants, Inc.	Dow Corning
933027	1	KP1K	-	_	-	_	Microlube GL 261	-	_	

## 8.4 Demontaż przekładni

### Wskazówki



Otwarcie narzędzia 17BP...B... oznacza utratę praw do świadczeń z tytułu gwarancji. W celach konserwacyjnych przekładnia może być otwierana tylko przez wykwalifikowany personel.



- → Narzędzie 17BP ostrożnie zamocować za uchwyt pistoletu w imadle ze szczękami z tworzywa sztucznego.
- → Usuną wkręt z łbem stożkowym płaskim o nr katalogowym 920788. Rozwartość klucza 2,5 (gniazdo sześciokątne).
- → Po wykonaniu konserwacji przekładni przykręcić wkręt z łbem stożkowym płaskim: 1,6 – 1,9 Nm.
- → 1 jak pokazano opuścić.

### Wskazówka!



Nie odchylać poza określony kąt, ponieważ spowoduje to uszkodzenie elastycznej płytki umieszczonej wewnątrz.

- → 2 odkręcić w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, rozwartość klucza 28.
- → 3 odkręcić w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Ø 42,5; nr. kat. 933336
- → 4 zdjąć całkowicie.



# 9 Wykrywanie i usuwanie błędów

Problem	Możliwa przyczyna	Postępowanie		
Ogólnie – Narzędzie				
Narzędzie nie uruchamia się przy aktywowanym przełączniku biegu w lewo.	Parametr prędkości obrotowej biegu w lewo jest ustawiony na 0 1/min.	→ W oknie systemu sterowania Programowanie standardowe nastawić prędkość obrotową biegu w lewo.		
Światło narzędzia nie jest aktywne.	Dezaktywowane w usta- wieniu parametru.	→ W oknie systemu sterowania Programowanie procesu/Ustawienia systemowe aktywować parametr Światło narzędzia.		
Menu obsługi na wyświetlaczu narzędzia nie jest aktywne lub jest aktywne częściowo.	Dezaktywowane w usta- wieniu parametru.	→ W oknie systemu sterowania Programowanie procesu/Ustawienia systemowe aktywować parametr Menu narzędzia.		
Nie jest osiągnięta prędkość obrotowa biegu jałowego.	Za niskie napięcie aku- mulatora.	→ Użyć całkowicie naładowanego akumulatora.		
Oczekiwana ilość skręceń na jedno	Akumulator nie jest cał- kowicie naładowany.	→ Użyć całkowicie naładowanego akumulatora.		
ładowanie akumulatora nie została osiągnięta.	Próg ostrzegawczy niskiego napięcia nie jest ustawiony na wartość minimalną.	→ W oknie systemu sterowania <i>Narzędzie</i> ustawić wartość niskiego napięcia na 17,5 V.		
	Podczas skręcana wymagany jest wysoki moment obrotowy, np. do śrub z powłoką ochronną.	Jeśli wymagany jest przez dłuższy okres czasu wysoki moment obrotowy, np. do wielu obrotów, to wtedy znacznie zmniejszy się ilość skręceń przypadająca na jedno ładowanie akumulatora.		
	Akumulator przeszedł zbyt dużo cykli ładowa-nia.	Po 800 cyklach ładowania pojemność zmniejsza się do około 60%.		



Problem	Możliwa przyczyna	Postępowanie			
Komunikacja danych na	podczerwień między sys	temem sterowania a narzędziem			
Brak komunikacji danych na podczerwień między systemem sterowania a	Wybrano błędny port do połączenia z systemem sterowania.	→ W oknie systemu sterowania Komunikacja/ Narzędzie sprawdzić ustawienia portu do komu- nikacji na podczerwień (IRDA).			
narzędziem.		<b>Wskazówka:</b> Zmienione ustawienia muszą być zatwierdzone przez naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego <f1> <i>Akceptacja</i>.</f1>			
		→ Sprawdzić, czy uchwyt na narzędzie jest podłączony do wybranego portu.			
	Wybrany port używany jest do szeregowej transmisji danych.	<ul> <li>→ W oknie systemu sterowania Komunikacja/ Transmisja danych sprawdzić,</li> <li>– czy aktywowana jest szeregowa transmisja danych (protokół nie jest ustawiony na Brak) i</li> <li>– czy wybrany jest ten sam port.</li> </ul>			
		→ Jeśli tak, to należy wybrać inny port lub dezakty- wować szeregową transmisję danych.			
		Sprawdzenie wymagane jest dla wszystkich narzędzi. Ten sam port nie może być jednocześnie używany do szeregowej transmisji danych i transmisji danych na podczerwień z narzędziem.			

Problem	Możliwa przyczyna	Postępowanie
Komunikacja danych W	LAN między systemem st	erowania a narzędziem
Brak komunikacji danych WLAN między systemem sterowania a narzędziem.	Adres IP narzędzia nie jest prawidłowo wprowadzony do systemu sterowania.	→ W oknie systemu sterowania Komunikacja/ Narzędzie sprawdzić, czy adres IP narzędzia jest wprowadzony w polu RF narz. IP. Adres IP narzędzia wskazywany jest na wyświetlaczu narzędzia w podmenu Ustawienia RF. Wskazówka: Zmienione ustawienia muszą być zatwierdzone przez naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego <f1> Akceptacja.</f1>
	Narzędzie nie zostało skonfigurowane z prawidłowymi ustawieniami WLAN.	→ Prawidłowo skonfigurować ustawienia WLAN narzędzia w oknie systemu sterowania Komuni- kacja/Narzędzie używając komunikacji na pod- czerwień.
	Ustawienia WLAN systemu sterowania i punktu dostępu są różne.	→ W oknie systemu sterowania Komunikacja/ Narzędzie sprawdzić, czy ustawienia WLAN narzędzia zgadzają się z ustawieniami punktu dostępu (nazwa sieci, szyfrowanie, klucz sie- ciowy).
	W punkcie dostępu aktywny jest filtr adresów MAC.	<ul> <li>→ Dodać adres MAC narzędzia do listy udostępnionych adresów punktu dostępu.</li> <li>Widoczny jest adres MAC narzędzia.</li> <li>– na nalepce powyżej akumulatora</li> <li>– na wyświetlaczu narzędzia w podmenu Ustawienia RF.</li> </ul>
	Port 4001 jest zablokowany przez zaporę Firewall.	→ Firewall skonfigurować w taki sposób, aby wymagane adresy IP/MAC mogły używać portu 4001.
	Kanał radiowy w punkcie dostępu leży poza zakresem obsługiwanym przez urządzenie.	→ Zmienić ustawienie kanałów RF punktu dostępu na kanał pomiędzy 1 i 11.
	Narzędzie jest już przydzielone do innego systemu sterowania.	→ Sprawdzić, czy inny system sterowania nawiązał już połączenie z tym narzędziem. To znaczy, czy inny system sterowania używa tego samego adresu IP.



Problem	Możliwa przyczyna	Postępowanie		
Komunikacja danych WLAN między systemem sterowania a narzędziem				
Komunikacja danych WLAN częściowo przerwana.	Odległość między punktem dostępu a narzędziem jest zbyt	→ Sprawdzić natężenie sygnału wskazywane na wyświetlaczu narzędzia w podmenu Ustawienia RF.		
	duża.	Stabilna komunikacja wymaga, aby pierwsza wartość (N) była większa od 15.		
		→ Jeśli jest mniejsza od 15 należy zmniejszyć odległość między punktem dostępu a narzę- dziem.		
	Narzędzie jest również przydzielone do innego systemu sterowania.	→ Sprawdzić, czy narzędzie (adres IP) jest przydzielone również do innego systemu sterowania.		
		→ Jeśli tak, to należy usunąć przydzielenie do innego systemu sterowania.		
		Narzędzie może być przydzielone tylko do jednego systemu sterowania.		
	Zbyt duży ruch w sieci WLAN.	→ Zmniejszyć ruch w sieci WLAN. Dezaktywować Transmisję danych krzywych skręcania.		

Problem	Możliwa przyczyna	Postępowanie		
Komunikacja danych	868 MHz między syste	mem sterowania a narzędziem		
Brak komunikacji szeregowej między systemem sterowania a	Używany jest nieprawidłowy kabel szeregowy.	→ Zastosować kabel bezmodemowy (skrośny).		
stacją bazową. (Wyświetlenie komunikatu o błędzie po naciśnięciu przycisku	Wybrano błędny port do połączenia z systemem sterowania.	→ W oknie systemu sterowania Komunikacja/ Narzędzie sprawdzić, czy używany port wybrany jest do RF szereg.		
wielofunkcyjnego  Akceptacja <f1> w menu Komunikacja/</f1>		<b>Wskazówka:</b> Zmienione ustawienia muszą być zatwierdzone przez naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego <f1> <i>Akceptacja</i>.</f1>		
Narzędzie.)		→ Sprawdzić, czy szeregowy kabel połączeniowy jest podłączony do wybranego portu.		
	Wybrany port używany jest do szeregowej transmisji danych.	<ul> <li>→ W oknie systemu sterowania Komunikacja/ Transmisja danych sprawdzić,</li> <li>– czy aktywowana jest szeregowa transmisja danych (protokół nie jest ustawiony na Brak) i</li> <li>– czy wybrany jest ten sam port.</li> </ul>		
		→ Jeśli tak, to należy wybrać inny port lub dezakty- wować szeregową transmisję danych.		
		Sprawdzenie wymagane jest dla wszystkich narzędzi. Ten sam port nie może być jednocześnie używany do szeregowej transmisji danych i transmisji danych ze stacją bazową.		
	Zasilanie elektryczne nieaktywne.	→ Sprawdzić gniazdo wtykowe, do którego podłączony jest zasilacz stacji bazowej.		



Problem	Możliwa przyczyna	Postępowanie			
Komunikacja danych	868 MHz między syste	emem sterowania a narzędziem			
Brak komunikacji Ethernet między systemem sterowania a stacją bazową. (Wyświetlenie komunikatu o błędzie po	Używany jest nieprawidłowy kabel Ethernet.	<ul> <li>→ Jeśli stacja bazowa jest bezpośrednio podłączona do systemu sterowania użyć kabla skrośnego.</li> <li>→ Jeśli stacja bazowa jest podłączona do przełącznika użyć standardowego kabla połączeniowego.</li> </ul>			
naciśnięciu przycisku wielofunkcyjnego Akceptacja <f1> w menu Komunikacja/</f1>	Adres IP stacji bazowej nie jest prawidłowo wprowadzony do	→ W oknie systemu sterowania Komunikacja/ Narzędzie sprawdzić, czy adres IP stacji bazo- wej jest wprowadzony w polu RF stacja baz.			
Narzędzie.)	systemu sterowania.	→ Jeśli adres IP stacji bazowej jest nieznany należy użyć programu Network Enabler Admi- nistrator, który wchodzi w zakres wyposażenia każdej stacji bazowej.			
		Wskazówka: Zmienione ustawienia muszą być zatwierdzone przez naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego <f1> Akceptacja.</f1>			
	Adres IP i maski podsieci nie są w tym samym obszarze.	Bez administracji sieciowej konieczne jest, aby adres IP i maski podsieci systemu sterowania były w tym samym obszarze jak stacji bazowej.			
		→ Dla obu adresów IP użyć jednakowej maski pod- sieci.			
		→ Dla adresu IP użyć jednakowych trzech pierw- szych numerów, np.: Adres IP systemu sterowania: 192.168.1.xxx Adres IP stacji bazowej: 192.168.1.xxx Maska podsieci: 255.255.255.000			
	Port 4001 jest zablokowany przez zaporę Firewall.	→ Firewall skonfigurować w taki sposób, aby wymagane adresy IP/MAC mogły używać portu 4001.			
	Stacja bazowa jest również przydzielona do innego systemu sterowania.	→ Sprawdzić, czy inny system sterowania używa tego samego adresu IP do transmisji danych (stacja bazowa RF).			
	Zasilanie elektryczne nieaktywne.	→ Sprawdzić gniazdo wtykowe, do którego podłączony jest zasilacz stacji bazowej.			

Problem	Możliwa przyczyna	Postępowanie
Komunikacja danych	868 MHz między syste	mem sterowania a narzędziem
Brak komunikacji danych 868 MHz między systemem sterowania a narzędziem.	Ustawienia nie są prawidłowo skonfigurowane.	<ul> <li>→ W oknie systemu sterowania Komunikacja/ Narzędzie sprawdzić, czy Ustawienia RF stacji bazowej odpowiadają ustawieniom narzędzia.</li> <li>Ustawienia narzędzia wskazywane są na wyświetlaczu narzędzia w podmenu Ustawienia RF i mogą być zmienione.</li> <li>Ustawienia kanału, ID sieci i ID narzędzia muszą się zgadzać.</li> </ul>
	Odległość między stacją bazową a narzędziem jest zbyt duża.	<ul> <li>Wybór kanału 1 – odległość maks. 30 m.</li> <li>Wybór kanału 2 lub 3 – odległość maks. 10 m.</li> <li>→ Zmniejszyć odległość między stacją bazową a narzędziem i sprawdzić, czy komunikacja jest możliwa.</li> <li>→ Jeśli tak, zwiększyć moc na stacji bazowej i narzędziu lub</li> <li>→ ponownie zmniejszyć odległość między stacją bazową a narzędziem.</li> </ul>
Komunikacja danych 868 MHz częściowo przerwana.	Odległość między stacją bazową a narzędziem jest zbyt duża.	Wybór kanału 1 – odległość maks. 30 m. Wybór kanału 2 lub 3 – odległość maks. 10 m.  → Zwiększyć moc na stacji bazowej i narzędziu lub.  → zmniejszyć odległość między stacją bazową a narzędziem.
	Za niska moc nadawcza.	→ Zwiększyć moc na stacji bazowej i narzędziu.  Wybór kanału 1 –  wybrać moc nadawczą maks. 25 mW.  Wybór kanału 2 lub 3 –  wybrać moc nadawczą dla stacji bazowej maks.  1 mW, wybrać moc nadawczą dla narzędzi maks.  5 mW.
	Zbyt duży ruch danych na tym samym kanale.	→ Zmniejszyć ruch danych w transmisji bezprze- wodowej. Dezaktywować transmisję danych krzywych skręcania.
	Zbyt dużo narzędzi na tym samym kanale.	→ Użyć różnych kanałów do różnych stacji bazowych.
	Inne urządzenia 868 MHz używają tej samej częstotliwości.	→ Użyć innego kanału.
Odległość dla transmisji	Do stacji bazowej nie jest dokręcona antena.	→ Antenę dokręcić ręcznie.
bezprzewodowej jest mniejsza od oczekiwanej.	Za niska moc nadawcza.	→ Zwiększyć moc na stacji bazowej i narzędziu.  Wybór kanału 1 –  wybrać moc nadawczą maks. 25 mW.  Wybór kanału 2 lub 3 –  wybrać moc nadawczą dla stacji bazowej maks.  1 mW, wybrać moc nadawczą dla narzędzi maks.  5 mW.
	Nieodpowiednie miejsce zamontowania stacji bazowej.	→ Stację bazową zamontować w takim miejscu, aby stacja bazowa miała kontakt wizualny z narzędziem.

Problem	Możliwa przyczyna	Postępowanie
Komunikacja danych	RF15.4 między system	em sterowania a narzędziem
Brak komunikacji szeregowej między systemem sterowania a	Używany jest nieprawidłowy kabel szeregowy.	→ Zastosować kabel bezmodemowy (skrośny).
stacją bazową. (Wyświetlenie komunikatu o błędzie po naciśnięciu przycisku	Wybrano błędny port do połączenia z systemem sterowania.	→ W oknie systemu sterowania Komunikacja/ Narzędzie sprawdzić, czy używany port wybrany jest do RF szereg.
wielofunkcyjnego  Akceptacja <f1> w menu Komunikacja/</f1>		<b>Wskazówka:</b> Zmienione ustawienia muszą być zatwierdzone przez naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego <f1> <i>Akceptacja</i>.</f1>
Narzędzie.)		→ Sprawdzić, czy szeregowy kabel połączeniowy jest podłączony do wybranego portu.
	Wybrany port używany jest do szeregowej transmisji danych.	<ul> <li>→ W oknie systemu sterowania Komunikacja/ Transmisja danych sprawdzić,</li> <li>– czy aktywowana jest szeregowa transmisja danych (protokół nie jest ustawiony na Brak) i</li> <li>– czy wybrany jest ten sam port.</li> </ul>
		→ Jeśli tak, to należy wybrać inny port lub dezakty- wować szeregową transmisję danych.
		Sprawdzenie wymagane jest dla wszystkich narzędzi. Ten sam port nie może być jednocześnie używany do szeregowej transmisji danych i transmisji danych ze stacją bazową.
	Zasilanie elektryczne nieaktywne.	→ Sprawdzić gniazdo wtykowe, do którego podłączony jest zasilacz stacji bazowej.
Brak komunikacji danych między systemem sterowania a	Ustawienia nie są prawidłowo skonfigurowane.	→ W oknie systemu sterowania Komunikacja/ Narzędzie sprawdzić, czy Ustawienia RF stacji bazowej odpowiadają ustawieniom narzędzia.
narzędziem.		Ustawienia narzędzia wskazywane są na wyświetlaczu narzędzia w podmenu <i>Ustawienia RF</i> i mogą być zmienione. Ustawienia kanału, identyfikatora PAN, szyfrowania i identyfikatora narzędzia muszą być ze sobą zgodne.
	Odległość między stacją	Odległość do 30 m.
	bazową a narzędziem jest zbyt duża.	→ Zmniejszyć odległość między stacją bazową a narzędziem i sprawdzić, czy komunikacja jest możliwa.
		→ Jeśli tak, zwiększyć moc na stacji bazowej i narzędziu lub
		→ ponownie zmniejszyć odległość między stacją bazową a narzędziem.



Problem Możliwa przyczyna		Postępowanie			
Skaner kodu kreskow	ego na narzędziu				
Skaner kodu kreskowego nie jest aktywowany po naciśnięciu przycisku	Parametr ID przedm. nie jest ustawiony na Aktywowane zablokowane.	→ W oknie systemu sterowania Komunikacja/ID przedm. sprawdzić, czy parametr Aktywow. ustawiony jest na Aktywowane zablokowane.			
start.	Kod kreskowy został już odczytany.	→ W podmenu <i>Skaner</i> aktywować na narzędziu następny cykl odczytu.			
		→ Nacisnąć lewy przycisk funkcyjny na narzędziu, aby rozpocząć następny cykl odczytu.			
		Wskazówka: Dostępne tylko wtedy, gdy w oknie systemu sterowania <i>Programowanie rozszerzone/ Ustawienia systemowe</i> parametr <i>F1 na narzędziu</i> ustawiony jest na <i>Czyt.kod.pas</i> .			
Brak odczytu kodu kreskowego.	Okno skanera kodu kreskowego jest zabrudzone.	→ Okno oczyścić wilgotną ścierką i ogólnie dostęp- nym w sprzedaży płynem do mycia szyb.			
	Typ kodu kreskowego jest dezaktywowany przez ustawienie parametru.	→ Sprawdzić w oknie systemu sterowania Komuni- kacja/ID przedm. czy parametr Typ kodu kresko- wego ustawiony jest na odpowiedni typ.			

# 10 Części zamienne

### Wskazówka




Zasadniczo stosować tylko oryginalne części zamienne CLECO. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do redukcji mocy oraz wzrostu zapotrzebowania na konserwację. W przypadku zamontowania obcych części zamiennych producent narzędzia ma prawo do unieważnienia wszelkich zobowiązań z tytułu gwarancji.



## 10.1 Przekładnia

*						
Тур	85	56	58	60	62	90
17BPB05Q	935263	542722	541899	541894	542233	541888
17BPB05Q	935262	542722	_	541893	542231	541888
17BPB05Q3	935261	542722	_	541893	542232	541888
17BPB05Q	935261	542722	_	541893	542232	541888






Index	1)	2)	•	Oznaczenie	3)
52	800116	1	1	Pierścień zabezpieczający	25,98X0,94 IR
53	541887	1		Tarcza	
54	542724	2		Pierścień uszczelniający	28,24X 0,78
55	542722	1		Wieniec zębaty	
56	*	3	6	Koło obiegowe	
57	923095	3	6	Wieniec igłowy	3,X5,X 7,
58	*	1		Jarzmo przekładni	
59	541888	3	6	Kołek walcowy	
60	*	3	6	Koło obiegowe	
61	923095	3	6	Wieniec igłowy	
62	*	1		Jarzmo przekładni	
63	934841	1		Obudowa przekładni	
64	1019356	1		Tarcza, wyrówna wcza	13,49X 18,64X 0,23
65	542089	2	4	Łożysko kulkowe zwykłe	
66	541775	1		Pierścień rozpierający	
67	902180	1	1	Pierścień zabezpieczający	12 X1, AR
68	922361	1		Tarcza, wyrównawcza	17,3X23,8X0,25
69	901602	1	1	Pierścień zabezpieczający	24,X1,2IR
70	541904	1		Nakrętka złączkowa	
71	935597	1		Tuleja	
72	540842	1		Sprężyna dociskowa	
73	844265	1		kula	1/8"
87	935080	1		Pierścień gwintowany	
88	935079	1		Tuleja	
89	800135	1	1	Pierścień zabezpieczający	10,03X0,64 AR
90	*	1	1	Zębnik wsuwany	

<sup>1)</sup>Nr katalogowy 2)llość ●Zalecana część zamienna na każde 5 narzędzi 3)Wymiar \*patrz Tabela, strona 50



## 10.2 Uchwyt na narzędzie (Option)





Index	1)	2)	•	Oznaczenie	3)
96	935172	1		Pochwa, gumowa	
97	935174	3		Gniazdo	
98	*	1	Г	Adapter szeregowy IrDA	57,6KBIT/S
99	*	1		Płyta ustalająca	
100	935173	1	Г	Podpora wkrętarki	
101	918688	1		Wkręt z łbem stożkowym płaskim	M 6X 12
102	935171	1		Kąt dokręcania	
103	S902967	3	Г	Wkręt z łbem kulistym	M 8X 25

<sup>1)</sup>Nr katalogowy 2)llość 3)Wymiar

### 10.3 Wykaz katalogowy osprzętu

Nr katalogowy		Nazwa		
933467	933468 933469 933470	Osprzęt montażowy do pierşcienia zabezpieczającego <67> Podstawa Trzpień Tulejka		
933336		Klucz hakowy do dokręcania nakrętki złączkowej <70>		

<sup>●</sup>Zalecana część zamienna na każde 5 narzędzi \*patrz Tabela, strona 52



# 11 Dane techniczne


# 11.1 Wymiary

## Bez skanera

-							
Тур	L1-1	L1-2	L1-3	L2	L3	L4	L5
17BPB05Q			282,7	_			
17BPB07Q	294	267,1					
17BPB09Q	294	207,1	202,1				
17BPB13Q							
17BPRB05Q							
17BPXB05Q			296,7	14,2	_	_	26,9
17BPZB05Q							
17BPRB07Q							
17BPXB07Q							
17BPZB07Q	308	281,1					
17BPRB09Q	300	201,1	290,7	14,2			
17BPXB09Q							
17BPZB09Q							
17BPRB13Q							
17BPXB13Q							
17BPZB13Q							

### Ze skanerem

Тур	L1-1	L1-2	L1-3	L2	L3	L4	
17BPRSB05Q							
17BPXSB05Q							
17BPZSB05Q							
17BPRSB07Q							
17BPXSB07Q	308	308 281,1	296,7	14,2	17,7	26,9	
17BPZSB07Q							
17BPRSB09Q		300   201,	201,1	230,1	14,2	17,7	20,9
17BPXSB09Q							
17BPZSB09Q							
17BPRSB13Q							
17BPXSB13Q							
17BPRSB13Q							





## 11.2 Wymiary uchwytu narzędzia (opcja)




Abb. 11-1 Wymiary uchwytu narzędzia (mm

## 11.3 Dane wydajności

Тур	Zalecan		Prędkość	Prędkość	Rozmiar	Masa	Dane I	kalibracji
	momentu o	brotowego	obrotowa biegu jało- wego Akumulator 26 V	obrotowa biegu jało- wego PM48 / aku- mulator 44 V	śrub 8.8	w/o EV <sup>1)</sup>	Moment obrotowy (nominalny)	Impulsy kątowe (rezolwer)
	Nm Maks.	Nm min.	ą/min	ą/min	mm	kg	Nm	ą/stopień
17BPB05Q						1,36		
17BPRB05Q								
17BPXB05Q						1,46		
17BPZB05Q	5	3	1639	2428	M4	1,40	6,41	0,7322
17BPRSB05Q								
17BPXSB05Q						1,52		
17BPZSB05Q						1,52		
17BPB07Q						2,01		
17BPRB07Q								
17BPXB07Q						2,11		
17BPZB07Q	21	8	411	751	M7	2,11	22,91	1,8941
17BPRSB07Q								
17BPXSB07Q						2,17		
17BPZSB07Q						2,17		
17BPB09Q						2,01		
17BPRB09Q								
17BPXB09Q						2,11		
17BPZB09Q	28	10	291	532	M8	2,11	41,35	2,6727
17BPRSB09Q								
17BPXSB09Q						2,17		
17BPZSB09Q						2,17		
17BPB13Q						2,27		
17BPRB13Q								
17BPXB13Q						2,37		
17BPZB13Q	35	13	244	447	M8	2,31	49,23	3,1817
17BPRSB13Q								
17BPXSB13Q						2,43		
17BPZSB13Q						2,43		

<sup>1)</sup> Masa zasilania (EV): akumulator 26 V 935377 490 g, akumulator 44 V 936400PT 820 g

## 11.4 Dane elektryczne

### Narzędzie

Klasa ochrony III według normy DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Stopień ochrony IP40 według normy DIN EN 60529 (IEC 60529)

### Uchwyt na narzędzie

Klasa ochrony III według normy DIN EN 61140 (VDE 0140-1) Stopień ochrony IP40 według normy DIN EN 60529 (IEC 60529)

## 11.4.1 Stopień mocy elektroniki serwomechanizmu

Właściwości	Dane
Prąd znamionowy fazy silnika	8 A Wartość szczytowa Sinus
Moc znamionowa	150 VA
Wydajność maksymalna	500 VA

## 11.4.2 Elektroniczny układ sterujący

Właściwości	Dane
Napięcie znamionowe	26V
Prąd znamionowy trybu pracy Aktywny	105 mA
Prąd znamionowy trybu pracy Standby	95 mA
Prąd znamionowy trybu pracy <i>Tryb</i> energooszczędny	55 mA
Prąd znamionowy trybu pracy Sleep	< 1 mA

## 11.4.3 Port interfejsu IrDA

Właściwości	Dane
Napięcie zasilania	5,0 V (4,8 do 5,5 V)
Pobór mocy	0,30 VA
Prąd maksymalny	11 mA
Prędkość przesyłania	57,6 kbit/s
Parity Bit (bit parzysty)	brak
Data Bit (bit danych)	8 bit
Stop Bit (bit stopu)	1 bit
Error check (kontrola błędów)	CRC

### 11.4.4 Skaner

Właściwości	Dane
Szybkość odczytu	104 skanów/sek. ±12 (dwukierunkowy)
Kąt odczytu	47° ±3 standard / 35° ±3 zredukowany
Odporność na wstrząsy	2000 G
Światło otoczenia	107.640 luksów
Zakres odczytu (typowy)	4 mil 2,54 – 13,97 cm 5 mil 3,18 – 20,32 cm 7,5 mil 3,81 – 33,66 cm 10 mil 3,81 – 44,45 cm 100% 3,81 – 59,69 cm 15 mil 3,81 – 74,93 cm 20 mil 4,45 – 90,17 cm 40 mil 1) – 101,60 cm 55 mil 1) – 139,70 cm
Bezpieczeństwo lasera	Klasa lasera 2, IEC 60825
EMI/RFI	FCC część 15 klasa B EN 55024/CISPR 22 AS 3548 VCCI
Typy kodów kreskowych	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, Trioptic Code39, Interleaved 2of5, Discrete 2of5, Chinese 2of5, Codabar, kody kreskowe MSI, EAN8, EAN13, EAN128, ISBT128, Code11, Code39, Code93, Code128, RSS14, RSS Limited, kody kreskowe RSS Expanded.

<sup>1)</sup> W zależności od szerokości kodu kreskowego

## 11.4.5 Transmisja danych 868 MHz

Właściwości	Dane
Częstotliwość	868 – 870 MHz
Kanały	1: pasmo 1i (869,4 MHz – 869,65 MHz) 2: pasmo 1k (869,7 MHz – 870,0 MHz)
Modulacja	GFSK
Moc wyjściowa maks.	Kanał 1: 25 mW Kanał 2: 1, 5 mW
Czułość (BER < 10-3)	-100 dBm
Szybkość transmisji bezprzewodowej	38,4 kbps
Zasięg	Pasmo 1i (869.4 MHz – 869.65 MHz): do 30 m Pasmo 1k (869.7 MHz – 870.0 MHz): do 10 m

## 11.4.6 Transmisja danych WLAN

Zgodnie z konfiguracją narzędzia dostępne są różne funkcjonalności transmisji danych WLAN.

### Seria 17BPX...

Właściwości	Dane
Standard	IEEE 802.11b
Bezpieczeństwo	WEP  • szyfrowanie 64/128-bitowe  WPA/WPA2/802.11  • szyfrowanie 128 bitowe TKIP/
	<ul> <li>szyfrowanie 128-bitowe TKIP/ CCMP</li> <li>uwierzytelnianie 802.1x EAP (LEAP, PEAP, TTLS, GTC, MD5, OTP, PAP, CHAP, MSCHAP, MSCHAPv2, TTLS MSCHAPv2)</li> <li>Pre-shared key mode (PSK)</li> </ul>
Zasięg	typowo do 50 m
Kanały	1 – 11 (2.412 – 2.462 GHz)
Moc nadawcza:	16 dBm typ.
Czułość	-92 dBm (typ. @ 1 Mbps) -82 dBm (typ. @ 11 Mbps)
Modulacja	CCK/DQPSK/DBPSK
Normy	EN 300328 EN 60950 EN 301489-3 FCC część 15

## 11.4.7 Transmisja danych RF15.4

Właściwości	Dane
Częstotliwość	2,4 GHz ISM
Kanały	16
Modulacja	0-QPSK (DSSS)
Moc wyjściowa maks.	1 mW (0 dBm)
Czułość (BER < 10-3)	-92 dBm
Szybkość transmisji bezprzewodowej	57,6 kbps
Zasięg	maks. 30 m



#### 11.4.8 Czujnik momentu obrotowego

Pomiaru momentu obrotowego dokonuje czujnik reakcyjny z plastycznym paskiem pomiarowym. Czujnik reakcyjny znajduje się między silnikiem a przekładnią w obudowie uchwytu.

Właściwości	Dane
Kalibracja znamionowa	patrz 11.3 Dane wydajności , strona 57
Czułość	2 mV/V
Rezystancja mostka	1000 omów
Klasa dokładności	0,5% v.E.
Zniekształcenie liniowości	+0,25% v.E.
Zakres pomiaru	-125% do +125% v:E.

#### 12 Serwis

#### **WSKAZÓWKA**



W razie konieczności naprawy przesłać kompletne narzędzie 17BP na adres firmy Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG! Naprawa przekładni i głowicy kątowej może być wykonywana wyłącznie przez personel autoryzowany przez firmę Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG. Otwarcie narzędzia oznacza utratę praw do świadczeń z tytułu gwarancji.

#### 12.1 **Przekalibrowanie**

W momencie dostarczenia w układzie elektronicznym narzędzia CLECO zapisane są dane kalibracyjne charakterystyczne dla danego typu. W razie konieczności wymiany czujnika momentu obrotowego, elementów elektronicznych lub gdy niezbędne będzie przekalibrowanie, narzędzie CLECO należy przesłać do firmy Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG. W ten sposób zapewniona będzie prawidłowa aktualizacja danych kalibracyjnych po ingerencji serwisu.

#### 13 Utylizacja

#### OSTROŻNIE!




Niewłaściwa utylizacja powoduje szkody na osobach i środowisku.

Części składowe i materiały pomocnicze narzędzia kryją w sobie zagrożenia dla zdrowia i środowiska.

- → Materiały eksploatacyjne (oleje, smary) zebrać podczas odprowadzania i prawidłowo utylizować.
- Oddzielić elementy opakowania i utylizować zachowując właściwą segregację.
- → Przestrzegać lokalnie obowiązujących przepisów.



Przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących utylizacji, np. w Niemczech Ustawa o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (ElektroG) oraz Ustawa o bateriach (BattG):



## Sales & Service Centers

Note: All locations may not service all products. Please contact the nearest Sales & Service Center for the appropriate facility to handle your service requirements.

Dallas, TX **Apex Tool Group** Sales & Service Center 1470 Post & Paddock Grand Prairie, TX 75050

Tel: 972-641-9563 Fax: 972-641-9674

Los Angeles, CA Apex Tool Group Sales & Service Center 15503 Blackburn Avenue Norwalk, CA 90650

Tel: 562-926-0810 Fax: 562-802-1718

Germany

**Cooper Power Tools** GmbH & Co. OHG a company of Apex Tool Group, LLC Postfach 30 D-73461 Westhausen Germany

Tel: +49 (0) 73 63/81-0 Fax: +49 (0) 73 63/81-222

Mexico **Cooper Tools** de México S.A. de C.V. a company of Apex Tool Group, LLC Vialidad El Pueblito #103 Parque Industrial Querétaro Querétaro, QRO 76220

Fax: +52 (442) 103-0443

Detroit, MI **Apex Tool Group** Sales & Service Center 2630 Superior Court

Tel: 248-391-3700 Fax: 248-391-7824

Seattle, WA Apex Tool Group Sales & Service Center 2865 152nd Avenue N.E. Redmond, WA 98052 Tel: 425-497-0476

**England Cooper Power Tools** GmbH & Co. OHG

Fax: 425-497-0496

a company of Apex Tool Group, LLC Unit G Quinn Close Seven Stars Industrial Estate Whitlet Coventry CV3 4LH

England

Tel: +44-2476-3089 60 Fax: +44-2476-3089 69

Houston, TX **Apex Tool Group** Sales & Service Center 6550 West Sam Houston

Auburn Hills, MI 48326

York, PA

**Apex Tool Group** Sales & Service Center 3990 East Market Street York, PA 17402

Parkway North, Suite 200

Houston, TX 77041

Tel: 713-849-2364

Fax: 713-849-2047

Tel: 717-755-2933 Fax: 717-757-5063

France **Cooper Power Tools SAS** 

a company of Apex Tool Group, LLC Zone Industrielle **BP 28** 

Avenue Maurice Chevalier 77831 Ozoir-la-Ferrière Cedex France

Tel: (011) 33 1 64 43 22 00 Fax: (011) 33 1 64 40 17 17 Lexinaton, SC **Apex Tool Group** 670 Industrial Drive Lexington, SC 29072

Tel: 800-845-5629 Tel: 803-359-1200 Fax: 803-358-7681

Canada

**Apex Tool Group** Sales & Service Center 5925 McLaughlin Road Mississauga, Ont. L5R 1B8

Canada Tel: 905-501-4785 Fax: 905-501-4786

China Cooper (China) Co., Ltd. a company of Apex Tool Group, LLC

955 Sheng Li Road, Heging Pudong, Shanghai China 201201

Tel: +86-21-28994176 Fax: +86-21-51118446

Tel: +52 (442) 211-3800

Brazil

Cooper Tools Industrial Ltda.

a company of Apex Tool Group, LLC Av. Liberdade, 4055 Zona Industrial - Iporanga 18087-170 Sorocaba, SP Brazil Tel: (011) 55 15 238 3929 Fax: (011) 55 15 228 3260

Apex Tool Group, LLC 1000 Lufkin Road Apex, NC 27539 Phone: 919-387-0099 Fax: 919-387-2614 www.apextoolgroup.com